

## Convertible Water Dispenser

Distributeur d'eau convertible

**1**  **Confirm** that the power cord is unplugged and both the cooling system and hot water switches on the back of the dispenser are OFF. 


Vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché et que les interrupteurs utilisés pour le refroidissement et l'eau chaude sont en position ARRÊT (OFF).

### Select Water Supply

Sélection de l'alimentation en eau


**POU**

**BOTTLE**

**2** 


**Connect** water line to water inlet connector at back of unit. (See manual if installing filters)

Branchez la conduite d'eau au raccord d'entrée d'eau à l'arrière de l'unité. (Voir le manuel d'instructions si vous devez installer des filtres)

**2** 


**Remove** plastic cap from water bottle.

Retirez le bouchon en plastique de la bouteille d'eau.

**3** 


**Switch** water source switch on left side from "Bottle" to "POU".

Faites passer l'interrupteur utilisé pour la source d'eau, à gauche, de « Bouteille » à « POU ».

**3** 


**Insert** Cap with siphon tube into the water bottle.

Insérez le bouchon avec le tube-siphon dans la bouteille d'eau.

**4** 


**Plug** cord into a grounded GFCI outlet.

Branchez le cordon dans une prise appropriée.

**5** 


**Place** a container under the water dispense point.

Placez un récipient sous le point de distribution d'eau.

**6** 

**Press** the hot water dispense button until water flows freely.

Appuyez sur le bouton de distribution d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau s'écoule librement.

**7** 

**Turn On** cooling system and hot water switches on the back of the dispenser.

Mettez en position MARCHÉ (ON) les interrupteurs de refroidissement et d'eau chaude à l'arrière du distributeur.

Width: 7.0"  
Height: 14.625"